


ゼロ/Rゼロデッキ ランプ交換説明書

◇ 各部の名称



◇ ランプの交換方法

- ⚠ ランプの交換は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ⚠ 点灯中、消灯直後に器具に触れないで下さい。消灯後 20 分経過後にランプ交換等をしてください。やけどの原因となります。

ランプ交換は、電源を切りガードとグローブを手で受けながらガードを反時計方向に回してはずしてください。

ガードをはずしてもグローブパッキンが外れない場合があります。パッキンが密着して張り付いている為です。放置せず、すこし力を加えてただちにグローブを外して下さい。やけどの心配の無い事を確認后、ランプ交換をしてください。交換後の逆の順序にて組み立ててください。グローブパッキン太／グローブ／グローブパッキン薄／ガードの順番にて。特に屋外に設置されている場合は水が浸入しないように、しっかりガードの締め付けを行なって下さい。

完全密閉型器具の為、グローブ内部が結露等で曇る事があります。同じ要領で定期的にグローブの内側も拭いていただけますようお願いいたします。末永くご愛用していただく秘訣です。

◇ 適合ランプについて

ランプ切れ等で電球を交換される際は下記の適合電球をご使用ください。

※密閉型器具に対応しない一般電球形 LED 球は使用できません※

一般白熱電球	100V 25W 以下 電球径 40mm 以下 全長 77mm 以下 E17 口金
一般電球形 LED 球	100V 電球径 40mm 以下 全長 77mm 以下 E17 口金

◇ 供給パーツについて

グローブ・グローブパッキンは部品供給を行なっております。ご購入いただきました販売店などにてお買い求めいただけます。